

文化センター共同ホール舞台設備／備品表

2021年(令和3年)8月現在

設備／備品名	メーカー／規格	数	備考
緞帳	飛び切り10秒		
平台(4寸高)	3尺×6尺	10	
	3尺×9尺	6	
	4尺×6尺	10	
	4尺×9尺	6	
箱馬	(H)6寸×(D)1尺7寸×(W)1尺	36	
開き足(中足)	3尺幅×1尺7寸高	7	
	4尺幅×1尺7寸高	7	
開き足(高足)	3尺幅×2尺4寸高	10	
	4尺幅×2尺4寸高	10	
金屏風	(H)8尺×6曲	1	1双
緋毛氈	6尺×12尺	6	
上敷	8間	9	
演台	(D)90cm×(W)180cm×(H)93cm	1	
花台	(D)60cm×(W)60cm×(H)60cm	1	
卓話台	(D)48cm×(W)68cm×(H)103cm	1	
めくり台	34cm×146cm	1	
幕板付きテーブル	(D)45cm×(W)180cm 白 キャスター付	4	
長机	(D)45cm×(W)180cm 折りたたみ	12	
折りたたみ椅子		60	
ピアノ	KAWAI EX	1	
ピアノ椅子	背もたれ付き YAMAHA No.5	3	
	ベンチタイプ	1	
指揮台	KAWAI	1	
譜面台(指揮者用)		1	故障中
譜面台(ソリスト用)		5	
折りたたみ譜面台		50	
ホワイトボード		2	

レーザーポインター		1	
ドライアイスマシン		2	文化ホール共用
スモークマシン	HZ-500	1	
映写スクリーン（電動）	第2 ボーダーライトに常設	1	
プロジェクター	Panasonic PT-DW6300(6000im)	1	
国旗		2	
バレエマット	表、グレー 裏、黒（3尺幅）	11	文化ホール共用
地がすり	グレー	1	

文化センター共同ホール照明設備／備品表

2021年(令和3年)8月現在

総容量	150KVA(ユニットは3Kw)
-----	------------------

設備／備品名	メーカー／規格	備考
調整卓	東芝 ProMASTER TEN(JASC II)(80ch/3段プリセット) シーンメモリ/500 サブマスター/10ch×10P	※JASC II ⇔COMOS変換可
第1ボーダーライト (手引き)	200w 4色(W.72.W.78) /ボーダーコンセント 切り替え4回路 20A-C型	
第1サスペンションライト (電動)	8回路 20A-C型 LTF(RDS)1kw×12 FQH(丸茂)1kw×6	
第2ボーダーライト (電動)	200w 4色(W.72.W.78) /ボーダーコンセント 切り替え4回路 20A-C型	映写スクリーン共
第2サスペンションライト (手引き)	8回路 20A-C型 LTF(RDS)1kw×12 FQH(丸茂)1kw×6	
UH(手引き)	300w 4色(71.72.63.22)	
LH	300w 4色(72.59.22.40)	
3F フロントサイドライト	上手3回路20A-C型 QTS(RDS)1kw×9 下手3回路20A-C型 QTS(RDS)1kw×9	
シーリングライト	6回路 20A-C型 AQS(RDS)1kw×16	
センターフォローピン	クセノン 1 kw XEBEX 1002S 1000w×1	
フロアーコンセント	上下各8回路 30A-C型 舞台前 上下各2回路 30A-C型 花道 下2回路 30A-C型 LH 4回路(上下コンモ) 30A-C型	
移動器具	1kw LTS (RDS) ×20	
	1kw LTF (RDS) ×24	SUS常設分も含む
	1kw FQH (丸茂) ×20	SUS常設分も含む
	500w QTS(RDS) ×14	
	500w QTF(RDS) ×19	
	PAR64 500w NARROW ×16	

PAR64 500w MEDIUM×16	
PAR64 500w VERY NARROW×8	
PAR64 AC ×2セット	
ITO ×8(センタレス付き×4)	
ソースフォー 750w 450×4 436×4 426×2	(419×4 レンズのみ)
マシンスポット EQS 1000w×2	
ディスクマシン ×2 (先玉OL-4,6,8×2)	
波マシン(500w×2) ×2	
2灯ミニブル ×2	
ミラーボール(球型)×1	
星球×1セット	

文化センター共同ホール音響設備／備品表

2021年(令和3年)8月現在

設備／備品名	メーカー／規格	数	備考
音響調整卓	SOUND CRAFT MH4	1	
プロセニアムスピーカー	ELECTRO-VOICE TL15-2 HP940 HP640	4	
サイドウォールスピーカー	ELECTRO-VOICE TL15-2 HP940	4	
ステージサイドスピーカー	ELECTRO-VOICE SX-300	2	
コンセント・ マルチコンセント	フロアマイクコンセント		上手、下手各1
	ウォールマイクコンセント		上手、下手各2
	マルチコンセント		上手1、下手2、下手奥1
	スピーカーコンセント		上手、下手各2
音響電源	30A-C型		下手4
マルチボックス(12ch)	CANARE 12J12N12	3	
マイクロフォン(ダイナミック)	SHURE SM-58LC	9	
	SHURE SM-58SE	1	スイッチ付き
	SHURE SM-57LC	4	
	SENNHEISER e835s	2	
	SHURE Beta58	2	
	SHURE Beta57	2	
マイクロフォン(コンデンサー)	SONY C-38B	5	
	AKG C-451	2	
ワイヤレスハンドマイク	audio-technica ATW-T980	2	
	audio-technica ATW-T94B	4	
ワイヤレスピンマイク	audio-technica ATW-R930	2	
	audio-technica ATW-T93B	4	
バウンダリーマイク	audio-technica AT871UG	5	
	AMCRON PCC-160	4	
3点吊マイク	AKG C-451	2	
CD-MDプレイヤー	TASCAM MD-CD1MKIII	2	
CD-CTRデッキ	TASCAM CC-222SLMK II / CD-A580	各1	
CDレコーダー	TASCAM CD-RW900MK II	2	
ダイレクトボックス	BOSS DI-1	3	
	COUNTRY MAN TYPE85 DIRECT BOX	1	
	COUNTRY MAN TYPE85s STEREO DI	1	
移動卓	YAMAHA MIX12/4	1	